

JT-V115

FM-AM ステレオ チューナー

取扱説明書



--- お買いあげありがとうございます ---

ご使用前に、この「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください

製品の保証

弊社では、お買いあげ後1年間の製品保証を実施いたしております。

本機に添付されている保証書は、特約店で必要事項を記載して からお渡しするようになっております。保証書及びセットに関 して不備な点、あるいは疑問な点がありましたらお買いあげい ただいたビクター特約店までお問い合わせください。



特約店で必要事項 を記載



保証書をお渡ししてから 1年間は、修理が無料



保証期間中には、かならず保証書の提示



保証書は大切に保 存を



保証書を紛失した場合には 再発行いたしません

保証期間中に修理を依頼されたとき、保証書の提示があれば部 品代及び修理工料は無料となります。

なお、保証書はサービス カードとしても利用させていただきま すので、保証期間が切れた場合でも大切に保存しておいてくだ さい。

(保証書は、原則として再発行いたしませんのでご注意ください)

このような場合は、保証書があっても有料になります。



期限切れ



保証手続きをしていない保証書



改造、個人の修理



据付後の移動による故障



不当な取扱い

ご注意

取扱上の注意

・次のような場所は、できるだけさけてください。



湿気の多い所



不安定な所

放熱をよくするため、



壁から 10~15 cm 離します



通風孔は塞がない

・セットに悪影響を与えないため、



暖房器から離れた所



直射日光の当らない所



振動やホコリが少ない所



テレビから離れた所

・外国での使用は?

本機は日本国内用に作られ ていますので、放送規格、 電源電圧、電源周波数の異 なる外国では、使用できま せん。



 キャビネットが汚れたら、 中性洗剤などで汚れを落し、 乾いた布でふきとります。
 シンナーやベンジンなどの 使用は、ひび割れ、変色を 招きます。



注意


取扱上の注意

■ 安全上の注意)

■ 安全上の注意

・電源電圧は、

交流 100V をご使用ください。



100V 以外は使用しない

・電源周波数は、


50Hz 地域 または 60Hz 地域でも使用できます。

・電源コードを取扱うときには、

次のような点に十分ご注意ください。



濡れた手でさわらない



抜くときはプラグを持って



折り曲げたりしない



敷いたりして傷をつけない



プラグを抜く習慣を



継足しなどはしない

・異物の混入は、

感電や故障の原因になります。

通風孔などからセット内部に縫針やヘアー ピンなどの異物がはいったときには、ただちに電源コードをはずし、ビクター特約店にご連絡ください。

特に小さなお子様のおられるご家庭では、十分にご注意ください。



金属物はさしこまない

・水がはいったときは、

ただちに電源コードのプラグをコンセントからはずし、ビクター特 約店にご連絡ください。

セット内部に水がはいりますと感電や故障の原因になりますので、 水のはいった容器などはセットの上に置かないでください。



水のはいった容器など は置かない

・セット内部に触れることは、

大きな危険を伴いますので、カバーは勝手にはずさないでください。

・落雷の恐れがあるときは、


雷の音が鳴りだしたら早めに電源プラグを抜いてください。



プラグは早めに

仕 接続図

すべての接続が終るまで、電源コー



ドはコンセントにさしこまないでください。

FM 屋外アンテナからセットまでを結ぶアンテナ線としては、**同軸** ケーブル (75 Ω) か、または フィーダー線 (300 Ω) が使用されております。一般にはフィーダー線よりも周囲からの妨害に対して強い同軸ケーブル 3C-2V を用いることが多いのですが、電波事情の悪い地域では 3C-2V より更に損失の少ない 5C-2V をおすすめします。

FM アンテナを一番感度の良い方向へ固定するには、FM 放送を聞きながらアンテナをいろいろな方向に回し、SIGNAL メーター の針が右へもっとも大きく振れる方向を捜してください。

また、マルチパス妨害(電波が山やビルディングに反射し、少し遅れてアンテナに到来するために起こる妨害)の一番少ない方向を捜すには、アンプ側の TREBLE (高音) ツマミを最大、BASS (低音) ツマミを最小にして比較的大きな音をだし、歪音やジュルジュル、またはシューという妨害が最も低くなる方向へアンテナを動かしてください。

同軸ケーブルの接続方法

5C-2V のように同軸ケーブル が太い場合



in annue

メインアンプ

--

0 0

000 8-8

3C-2V のように同軸ケーブル が細い場合




AM 屋外アンテナ



**物干/*などを利用して 3m~5mのビニール 線を張る程度でも十分 効果があります。

(注)

AM 屋外アンテナをご使用になる場合には、かならずアース端子にアース線を接続し、大地アースをとってください。(雑音が減ります)



60° 東面のパネル バーアンテナ

AM 用アンテナとして、うしろ側のパネルにバーアンテナが付いております。ご使用になる場合、バーアンテナを一度起こしてからできるだけパネルより離し、バーアンテナの向きを変えてみたりしてもっとも受信状態のよい方向をお選びください。

(注)・図のような状態でアンテナをパネルから起こそうと したり、または反対方向(この場合は、下の方向) に回して向きを変えようとすれば、アンテナが折れ てしまいますので、ご注意ください。

T アンプ側の "AC OUTLET"端 子 またはご家庭の コンセント(100V、

50 Hz/60 Hz) へさしこんでください。

アンプ側に "SWITCHED" のコンセントがある場合、"SWITCHED" の方へさしこみます。

4

各部名称と機能説明


① STEREO インジケーター

FM ステレオ放送を受信しますと、このインジケーターが点灯します。 しかし、FM ステレオ放送であっても SELECTOR スイッチ **⑤** が "FM MONO" になっておりますと、このインジ FM ステレオ放送は、SELECTOR スイッチ **⑤** を "FM AUTO" に切り替えてお聞きください。

2 POWER スイッチ

レバーをあげて *ON ″ にしますと、メータ 一及び選局針が照明 されて、電源がはい ったことを知らせま す。

電源を切る場合には、 レバーをさげて "OFF" にしてくだ さい。



SIGNAL メーター

電波の入力レベルを示すメーターです。 メーターの針が右へもっとも大きく振れるように選局 ツマミ ⑥ で調整してください。

SIGNAL メーター の針がこの範囲にあれば、受信状態としては良好です。

もし、この範囲からはずれるような場合には、屋外に FM 専用アンテナを建てるか、セット及びバーアンテナの向きを変えるかなどして受信状態を良くし、メーターの針が常にこの範囲に入るようにしてお聞きください。

4 FM TUNING メーター

FM 放送をお聞きいただく場合、 $\operatorname{SiGNAL}^{\flat 2f+h}$ メーターの針が右へもっとも大きく振れるように調整したあと、更にこのメーターの針が "中央" へくるように 選局 ツマミ


⑥ で調整しますと、最良の同調点が得られます。 なお、このメーターは AM 放送の場合には振れません。 5 SELECT

FM MONO :

FM AUTO :

AM :

ターは点灯しません。



6 選局 ツマミ

FM 放送 並びに AM 放送を選局するツマ ミです。

スイッチ

『波が弱いため、雑音で折角のFMステレオ放送がうまく受きない所では、FMステレオでなくなり、FM放送(モノ)とで言されますが雑音はとても小さく聞きやすくなります。 ②送をお聞きいただく場合、この位置にしますと FM放送は ✓オで、またFMモノ放送はモノホニックとして自動的に切 ○ります。

はこの位置でお聞きください。

"FM AUTO" の状態にしますと FM MUTING 回路が働き Oで、FM 放送及び FM ステレオ放送を選局する際に生ずる Oりな局間雑音はなくなります。

・電波事情の悪い地域でお聞きいただく場合、ミューティング回路の働きで放送まで消えてしまうことがあります。 そのような所では屋外にFM専用アンテナを建てるか、または "FM MONO" に切り替えてお聞きください。

中波) 放送をお聞きいただく場合、この位置にします。

使いかた

「接続図」の項をご参照のうえ、ステレオ アンプ及びアンテナを結線してから本機及びステレオ アンプの $\stackrel{\wedge 77}{\rm POWER}$ スイッチを $^{\circ}$ ON $^{\prime}$ にします。

■ FM 放送の聞きかた

- 1. SELECTOR スイッチ **5** を "FM AUTO" にします。
- 2. 選局 ツマミ **6** を回して放送を選びます。この場合 SIGNAL メーター **3** の針が右へもっとも大きく振れるように、またFM TUNING メーター **4** の針は**中央***へくるように選局 ツマミ **6** で調整してください。
 - (注)・SIGNAL メーター ③ の針が目安として *2 ″以下になりますと、 *STEREO ″ インジケーターが点 灯していても雑音で聞き苦しい場合があります。 そのような場合には、屋外に FM 専用アンテナを建ててメーターの針が *2 ″以上振れるように調整してみてください。 いろいろな事情でどうしてもアンテナの調整ができないかたは、 SELECTOR スイッチ ⑤ を *FM MONO ″ に切り替えてお聞きください。
- FM ステレオ放送を受信した場合には、 "STEREO" インジケーター ● が点灯 します。
 - (注)・FMモノ放送及びAM放送の場合には、いずれも "STEREO" インジケーターは点灯しません。

■ AM 放送の聞きかた

- 1. SELECTOR スイッチ **⑤** を "AM" にします。
- 2、選局 ツマミ ⑥ を回して放送を選びます。 この場合 SIGNAL メーター ③ の針が 右へもっとも大きく振れるように選局 ツ マミ ⑥ で調整してください。

ステレオ アンプの操作に関しては、アンプ側の取扱説明書をご参照ください。

修理依頼



もしもセットに異常があった場合には、「故障? と思う前に」 の項をよくお読みいただき、お 手数でももう一度点検してみて ください。

同じような状態が続いて起こるような場合は、電源コードのブラグをコンセントから抜いて、「お名前」、「住所」、「電話番号」、「型名」、「製造番号」、「故障状態をできるだけ詳しく」 お買いあげいただいたビクター特約店、または弊社のサービス・センターまでご連絡ください。

なお、お約束した日時に都合が 悪くなられたお客様は、できる だけ早く事前にお知らせくださ い。



補修用性能部品の保有期間

FM チューナーの 補修用性能部 品の最低保有期間は8年です。 なお、詳しくはお買いあげいた だいたビクター特約店、または 弊社のサービス・センターまで ご相談ください。



故障? と思う前に



おや? 故障かな? と思ったら 修理を依頼する前に、ちょつとお確かめください -


■ 放送がはいらない




コード類がはずれて いませんか。




接続コードは、確実 にさしこみます。



アンプへの接続を間 違えていませんか。




本機の出力コードを アンプ側の "TUNER"




端子に接続します。







アンプ側のソース ス イッチが、"PHONO" または "AUX" にな っていませんか。



ソース スイッチを "TUNER" にしま



アンプ側のテープス イッチが MONITOR になっていませんか。




テープ スイッチを放 送のはいる位置にし ます。

■ 雑音で放送が聞き苦しい



アンテナがはずれて いませんか。



アンテナを接続しま す。




添付の FM アンテナ を束ねたまま床など に放っていませんか。



アンテナをもっとも 受信状態のよい方向 にぴーんと張ってお 使いください。



バーアンテナが裏面 のパネルに近づいて いませんか。また、 バーアンテナの向き も変えてみましたか。



バーアンテナを裏面 のパネルから離し、 バーアンテナの向き も変えてみてくださ 61



近くでテレビを見た り、電気器具などを 使用していませんか。



できればテレビを消 すか、電気器具の使 用をやめてください。

仕様

```
トランジスター 7
使用半導体
                  ダイオード 5
                      FET 1
                       IC 3
FM チューナー部
                  受信周波数 76MHz~90MHz
                                                 ステレオ
                          モノーラル
                   実用感度 1.9\mu V/300\Omega (10.7dBf IHF)
              50dB S/N 感度 4.0μV/300Ω (17.2dBf IHF)
                                                 40 \mu V / 300 \Omega (37.2dBf IHF)
                      S/N 72dB
                                                 68dB
           全高調波歪率 100Hz 0.2%以下
                                                 0.4%以下
                     1kHz 0.2%以下
                                                 0.4%以下
                     6kHz 0.2%以下
                                                 0.4%以下
            キャプチャー レシオ 1.0dB 以下
                  実効選択度 62dB 以上
                  IF 妨害比 90dB 以上
              スプリアス妨害比 75dB 以上
                  AM 抑圧比 55dB 以上
   チャンネル セパレーション 100Hz
                                                 30dB 以上
                     1kHz
                                                 40dB 以上
                     10kHz
                                                 30dB 以上
       サブ キャリアリーク抑圧比
                                                 50dB 以上
                 周波数特性 30Hz~12kHz <sup>+0.5</sup><sub>-2.5</sub>dB
         ディ・エンファシス特性 50μ sec
               出力信号レベル 650mV/5kΩ (400Hz、100%変調)
                   アンテナ 75Ω 不平衡型、300Ω 平衡型
AM チューナー部
                  受信周波数 525kHz~1,605kHz
                   実用感度 300 \mu V/m (バーアンテナ)
                          50µV (外部アンテナ端子)
                 全高調波歪率 0.5%以下
                     S/N 50dB以上
                     選択度 35dB 以上
               イメージ妨害比 45dB 以上
                   IF 妨害比 45dB 以上
               出力信号レベル 650\,\mathrm{mV}/5\,\mathrm{k}\Omega (400\,\mathrm{Hz}、100\%変調)
                   アンテナ バーアンテナ
                          外部アンテナ端子付
電源部・その他
                   電源電圧 AC 100V (50Hz、60Hz 両用)
                   消費電力 6 W (〒 電気用品取締法)
                      重量 4.0 kg (ダンボール ケースは含みません)
                    付属品
                          簡易型FM アンテナ ………… 1
                          シグナル コード(1.2m) ………… 1
```

(注)・IHF:米国のハイファイ協会

(Institute of High Fidelity Incorporation)

・本機の仕様及び外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

寸法図

